

Technisches Merkblatt TM

EJOTHERM STR U 2G TOOL

Montagetool für die versenkte Montage von Ejotherm STR U 2G und STR H



Zusammensetzung: SCHWEPA Ejotherm STR U 2G Tool besteht aus einem Verstellerschaft, Anschlagsscheibe, Einschneideblech und einem TORX-Bit TX30.

Anwendungsgebiet: SCHWEPA Ejotherm STR U 2G Tool ist ein Montageelement für das versenkte und oberflächenbündige Einschrauben der Dämmstoffdübel SCHWEPA Ejotherm STR U 2G und SCHWEPA Ejotherm STR H

Untergrund: Anwendbar je nach Dübelart bei Beton und Mauerwerk, Holzuntergründen, Metallbleche bis 0,75 mm und Gipsfaserplatten.

Verarbeitung: Nach dem Verlegen der Dämmplatten und bei Montage mit Verklebung ausreichender Aushärtung des Klebemörtels sind die Dübelpositionen gemäß erforderlicher Anzahl und Rastermaß festzulegen.

Schraubdübel je nach Anwendungsart vorbohren und in den Dämmstoff stecken. Dübellänge durch Verschieben vom Trägerelement einstellen durch einrasten an der jeweiligen Kerbe. Montagetool auf Dübel aufsetzen und eindrehen bis die Anschlagsscheibe vom Tool auf der Dämmplattenoberfläche plan anliegt. Vertiefung mit Ejotherm STR Rondelle abdecken, Rondelle mit Reibebrett oder Traufel oberflächengleich andrücken.

Für die oberflächenbündige Montage Verstellerschaft ohne Trägerelement verwenden.

Lieferform:	Set	Artikel-Nr. 00103709/2G	Stück
--------------------	------------	-------------------------	-------

Lagerung: Trocken und geschützt.

Diese technische Information soll Sie nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. Außerdem behalten wir uns im Interesse des Fortschritts technische Änderungen und die daraus resultierenden Kenndatenänderungen vor. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe wird diese technische Information ungültig. Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform.

Technisches Merkblatt TM

EJOTHERM STR U 2G TOOL

Montagetool für die versenkte Montage von Ejotherm STR U 2G und STR H

Besonders zu beachten:

Versenkte Montage bei EPS-Dämmstoffen ab einer Dämmstoffdicke von 80 mm, SCHWEPA Putzträgerplatte Coverrock X-2 bei einer Dämmstoffdicke von 100 – 200 mm, SCHWEPA Putzträgerplatte FKD LIGHT C2 und SCHWEPA Putzträgerplatte Sillatherm Light 035 bei einer Dämmstoffdicke von 120 – 200 mm möglich.

Die erforderliche Anzahl der Dübel richtet sich nach der Gebäudehöhe sowie der jeweiligen Windlastzone gemäß DIN EN 1991-1-4. Die Dübelmontage darf erst nach vollständiger Aushärtung des Klebemörtels erfolgen.

Nicht verarbeiten bei Luft- und Baukörpertemperaturen unter +0°C bzw. über +40°C.

Die Vorgaben der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen des jeweiligen WDVS sind zu beachten.

Qualitätskontrolle:

Vorgenannte Ausführungen dienen der Beratung und basieren auf bestem derzeitigem Wissen. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die gültigen Normen, Zulassungen und Richtlinien sind immer zu beachten. Unsere Fachberatung steht für alle weiteren technischen Fragen gerne zur Verfügung.